



AQUAFEEL

Руководство пользователя
Водонепроницаемая Bluetooth гарнитура
AquaFeel Mrice + Mp3 плеер (2 в 1)



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА ВО ВРЕМЯ ПЛАВАНИЯ

1. При плавании можно пользоваться Bluetooth соединением находясь в надводном положении, при погружении в воду пожалуйста используйте MP3 плеер для прослушивания музыки со встроенной SD карты.

2. Возможной причиной внезапного падения громкости, является попадание воды в отверстие динамика наушника, пожалуйста снимите наушник, продуйте и выжмите пальцами воду из него, затем вы можете продолжить его использование.

3. Пожалуйста, откройте разъем USB сразу после плавания, чтобы слить и высушить воду. Небольшое, кратковременное попадание воды на антикоррозионное нанопокрытие является допустимым и не наносит вреда, однако лучше сразу промыть чистой водой

Внимание:

Запрещается использовать посторонние предметы для прочистки отверстия динамика.

Запрещается подвергать воздействию высокой температуры для просушки.

Берегите от огня.

1. Водонепроницаемые свойства соответствуют стандартам IPX5-IPX8.

Данный продукт протестирован. При погружении в воду на 3 м, наушник продолжает работать без повреждений. Стандартный тест компании базируется на водонепроницаемых свойствах только в пресной, водопроводной, бассейновой воде и поте. Не применяется в других жидких средах.

2. Продолжительное проигрывание MP3, время жизни батареи при проигрывании может зависеть от выбранного метода.

Список вложений:

Водонепроницаемый Bluetooth наушник × 1

Micro USB зарядка батареи/дата кабель × 1

Обычные наушники: 2 среднего размера упакованные, 4 резервные

Водонепроницаемые наушники: 2 больших, 2 маленьких

Руководство пользователя × 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

1. При разряженной батарее, светодиодный индикатор вспыхивает красным, пожалуйста зарядите устройство вовремя.

2. Стандартное время заряда около 2 часов, если светодиодный индикатор горит синим постоянно, значит зарядка окончена.

Внимание

Пожалуйста сохраняйте порт зарядки наушников сухим;

Пожалуйста не заряжайте батарею сразу после тренировки или пробежки, попадание пота или влаги в разъемы может стать причиной несчастного случая при зарядке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОПРЯЖЕНИЮ УСТРОЙСТВА ЧЕРЕЗ BLEUTOOTH

1. Нажмите кнопку питания при выключенном Bluetooth в течении 6 секунд, светодиодный индикатор попеременно вспыхивает красным и синим, плеер готов к сопряжению;

Если Bluetooth запустился и не соединился с другим устройством, пожалуйста нажмите на светодиодный индикатор до тех пор, пока он не заморгает попеременно синим и красным – это означает, что плеер готов к сопряжению по Bluetooth.

Когда Bluetooth запущен и соединен, в режиме Музыка или в режиме телефонного разговора, пожалуйста нажмите паузу или завершите разговор, нажмите на светодиодный индикатор в течении 6 секунд, пока он не заморгает попеременно синим и красным – это означает, что плеер готов к сопряжению по Bluetooth.

Когда плеер в режиме проигрывания музыки, дважды щёлкните на кнопку питания, произойдет запуск режима сопряжения по Bluetooth.2. Пожалуйста откройте устройство Bluetooth, найдите mp3 плеер и нажмите «соединиться».

Когда светодиодный индикатор вспыхивает синим цветом каждые 5 секунд, это означает, что соединение прошло успешно. (iPhone, iPad, некоторые смартфоны на базе Android/ПК платформы показывают остаток батареи наушников в реальном времени).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЛЕЕР

Пожалуйста нажмите кнопку питания в течении 3 секунд в выключенном состоянии, светодиодный индикатор вспыхнет синим и красным, затем дважды щёлкните кнопку питания, произойдет вход в режим плеера, зелёный огонёк дважды вспыхивает каждые 2 секунды.

КОПИРОВАНИЕ МУЗЫКИ ИЗ КОМПЬЮТЕРА В AQUAFEEL MRICE

Пожалуйста используйте USB дата кабель для соединения mp3 плеера и компьютера, светодиод вспыхнет красным и зеленым на 1 секунду и потухнет после соединения.

Пожалуйста найдите накопитель плеера через компьютер, откройте и скопируйте нужную музыку.

ЦВЕТА СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА

ЦВЕТ	СТАТУС	ОПИСАНИЕ
Красный	Вспыхивает	Батарея разряжена
Красный	Горит постоянно	Зарядка батареи
Синий	Горит постоянно	Зарядка окончена
Красный синий	Вспыхивает	Сопряжение
Синий	Быстро вспыхивает каждые 5 сек.	Соединение подключено
Синий	Дважды вспыхивает дважды каждые 2 сек.	Соединение отключено
Синий красный	Горит 1 секунду	Включение, выключение
Зелёный	Быстро вспыхивает дважды каждые 2 сек.	В режиме проигрывателя музыки
Зелёный	Горит постоянно	Пауза при проигрывании
Зелёный	Дважды вспыхивает каждые 5 сек.	Пауза при проигрывании
	Горит постоянно	Подключение к ПК
Синий	Горит постоянно	Подключение к ПК

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ПОДСКАЗКА
Включение	Нажмите кнопку питания 6 сек.	СДИ (синий-красный 1 сек.), звук
Выключение (вручную)	Нажмите кнопку питания 6 сек.	СДИ (синий-красный 1 сек.), звук
Выключение (авто)	Бездействует более 5 мин. или напряжение менее 3В	
Сопряжение	Нажмите питание 6 сек. Нажмите многофункциональную кнопку 6 сек.	СДИ (синий-красный 1 сек), звук
Вход в режим музыкального проигрывателя	Двойной щелчок после запуска	Зелёный дважды 2 сек.

ФУНКЦИИ МУЗЫКИ

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ПОДСКАЗКА
Ирать/Пауза	Коротко нажмите многофункциональную кнопку	Звук
Пред/След	Нажмите «+», «-» 2 сек.	Звук
Громкость +/-	Коротко нажмите «+», «-»	Звук (громкость макс, мин)

ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ПОДСКАЗКА
Ответить	Коротко нажмите многофункциональную кнопку	Звук
Отклонить Перезвонить	Нажмите многофункциональную кнопку 2 сек.	Звук
Переключить звонок (наушники/телефон)	Коротко дважды нажмите многофункциональную кнопку	Звук
Громкость +/-	Нажмите многофункциональную кнопку 2 сек. Коротко нажмите многофункциональную кнопку	Звук
Соединение, отсоединение (вручную)	Коротко нажмите многофункциональную кнопку	СДИ (Синий вспыхивает каждые 5 сек.), звук

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Bluetooth Телефон / Музыкальный плеер	Продолжительность до 13 ч.
Прослушивание музыки	Продолжительность до 6 ч.

Память	8 Гб
Поддерживаемые форматы	MP3
Режим ожидания	Продолжительность до 60 дн.
Время зарядки	Около 2 ч.
Bluetooth оболочка	4.1
Рабочий диапазон	10 м.
Bluetooth протокол	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Диапазон частот	50 Гц – 15 кГц
Чувствительность динамика	100±3 дБ
Чувствительность микрофона	-45±3 дБ
Тип микрофона	Шумоподавляющий
Уровень водонепроницаемости	IPX8

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ПОДСКАЗКА
Не включается	Разряжена батарея	Попробуйте зарядить
Не обнаруживается при сопряжении	За эффективное использование	Попробуйте перезапустить Bluetooth
Нет звука при проигрывании	Bluetooth соединение разорвано	Попробуйте перезапустить Bluetooth

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Пожалуйста, храните в сухом и прохладном месте.
2. Рабочая температура 0÷45°. Слишком холодная или жаркая температура окружающей среды уменьшит срок службы батареи и отразится на свойствах продукта.
3. Пожалуйста, не используйте во время грозы.
4. Если долгое время не использовали, пожалуйста сначала зарядите батарею.
5. Пожалуйста используйте сухую тряпочку для протирки наушников.
6. Если в пазу скопилась влага, пожалуйста удалите её сухой тряпочкой.
7. Пожалуйста оберегайте плейер от острых предметов, которые могут повредить его.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. На продукт бесплатное гарантийное обслуживание со дня покупки на сроком на 6 месяцев год. На поломки или повреждения полученные механически или при вмешательстве человека гарантия не распространяется.
2. Пожалуйста, не вскрывайте плейер вне авторизованных центров, в противном случае бесплатная гарантия будет утеряна.
При обнаружении проблемы с продуктом, пожалуйста своевременно обратитесь по бесплатному номеру 8-800-700-5293

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Место продажи:

ИП "Петров Дмитрий Алексеевич", 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, Улица Пролетарская, дом 12, оф 20, тел. 8 800 700 5293

Все обязательства продавца по обеспечению гарантийного обслуживания оборудования перечислены в настоящем гарантийном талоне.

Основные положения:

1. В течение гарантийного срока, покупатель вправе предъявить продавцу требования предусмотренные законом
2. Весь товар принимается продавцом для устранения недостатков, срок устранения которых может достигать 45 дней согласно ст.20 п.1 №234-ФЗ от 25.10.07 г.
3. При проведения ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения техники в ремонте, согласно ст. 20 п.3 "Закона о защите прав потребителей"
4. Оборудование принимается на гарантийный ремонт с точным указанием неисправностей, при наличии драйверов, упаковки, документации. Если в процессе тестирования указанные клиентом неисправности не подтверждаются, оборудование возвращается клиенту.
5. Гарантия не распространяется на товары, которые вышли из строя либо получили дефекты по причине:
 - Несоответствия между напряжением питания товара и поданным на него напряжением или применением их не по назначению;
 - Неосторожность использования, приведшего к нарушению целостности защитных покрытий, гарантийных пломб;
 - Внесение изменений в конструкцию изделия (товара), не предусмотренных заводом-изготовителем или ремонта не специалистами сервисного центра;
 - Эксплуатация в среде нарушающая требования;
 - Прямого или косвенного действия механических сил, химического, термического или физического воздействия, воздействия излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов, электрических разрядов или иных сред, токсических или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев когда воздействие прямо допускается Правилами эксплуатации или Руководством пользователя.

6. Гарантия распространяется только на товар, номер которых соответствует номерам, указанным в гарантийном талоне. Гарантия не распространяется на товары, имеющие нечитаемый штрих-код или серийный номер.

7. Продавец не отвечает за потерю или уничтожение программных продуктов, баз данных, другой информации которая произошла в результате выхода из строя товара или его частей.

8. Срок гарантии на продукт 6 месяцев с момента продажи.

9. На гарантийное обслуживание товар принимается только в полной комплектации с коробкой.

10. Вы можете отказаться от заказанного товара в любое время до его получения, а также после получения - в течение 7 дней.

11. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид (упаковка, пломбы, ярлыки), потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (кассовый и товарный чек).

12. Вы вправе обменять товар надлежащего качества, если товар не был в употреблении на аналогичный в течение 14 дней с момента получения заказа, не считая дня покупки, в случае, если товар не подошел Вам по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

13. Подробную информацию о порядке возврата товара надлежащего и ненадлежащего качества можно найти на официальном сайте www.aquafeel.ru или позвонив по бесплатной горячей линии 8-800-700-5293.

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Штамп магазина: _____

С условиями Гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил, претензий к товару не имею, с условиями гарантии ознакомлен:

Подпись покупателя: _____

