




AQUAFEEL

**Руководство пользователя
Водонепроницаемый Mp3 плеер
AquaFeel Nice model 1**



Как носить



Советы во время плавания

1. Попадание воды в мп3 плеер может блокировать динамик и уменьшить громкость динамика. Для восстановления громкости, пожалуйста, снимите наушники, и вдуйте воздух в наушники для выдувания воды (см. рисунок ниже), затем отождмите вкладыши для слива оставшейся воды(см. рисунок ниже). Установите вкладыши обратно и наслаждайтесь прекрасным звучанием мп3 плеера AquaFeel Nice mod.1.



Nano waterproof



Blow air into headphone section gently



Squeeze air buds

Очистите оставшуюся воду внутри порта USB после купания. Несмотря на то, что USB-порт был обработан Нано водоустойчивым и антикоррозионным покрытием, за время погружения вода может попасть в устройство. Чтобы предотвратить такую ситуацию, пожалуйста, откройте крышку порта USB и высушите оставшуюся воду.



Предупреждение



Не используйте
острые предметы



Не сушите
феном




Храните
вдалеке от огня

1. В данном mp3 плеере применяется водонепроницаемый стандарт ipx5 и ipx8. Этот продукт подходит для безупречной работы при непрерывном погружении в течение 30 минут на глубине до 3-х метров. Тестирования проводились в пресной воде, водопроводной воде, поте, в бассейне, другие жидкости не проходили тестовых испытаний.

2. Итоговое количество часов работы устройства может меняться в зависимости от способа, которым люди используют этот продукт.

Обзор



- 1 – Микрофон
- 2 – USB порт
- 3 – «+» громкость
- 4 – «-» громкость
- 5 – светодиодный индикатор
- 6 – Питание
- 7 – Многоцелевая кнопка


Комплектация

Элементы	Детали
AquaFeel Nice mod.1	1
Micro USB кабель	1
Ушные вставки	1xM размера; 1xS размера; 1xL размера
Водонепроницаемые	1xL: 1xS
Руководство пользователя	1
Чехол	1

Зарядка устройства


1. При низком заряде батареи, светодиодный индикатор показывает мигающий красный свет, необходима подзарядка устройства.
2. Для зарядки, подключите устройство к надежному источнику питания, микро-USB-кабель входит в комплект; во время зарядки светодиодный индикатор горит красным светом.

Внимание! Пожалуйста, храните ваш USB порт сухим и чистым; пожалуйста, не заряжайте свое устройство сразу после занятий спортом и плавания в предотвращении возможных утечек электричества, вызванного оставшейся жидкости в мп3 плеере.



Передача файлов в AquaFeel Nice 1

1. Соедините мп3 плеер с ПК при помощи микро кабеля USB, который идет в комплекте. Соединение успешно, если зеленый сигнал горит в течении 1 сек. И затем гаснет.



2. Откройте новый портативный диск (AquaFeel Nice mod.1) в появившемся экране компьютера и дважды щелкните на него, чтобы открыть, а затем закончите передачу музыкальных файлов, путем простого копирования и вставки нужных музыкальных файлов в AquaFeel Nice mod.1.

3. Извлеките устройство из ПК, и наслаждайтесь высоким качеством музыки.

Управление

Резюме основных функций		
Функция	Действие	Сигнал/Подсказки
Включение	Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд	4 секунды синий свет/ звук
Выключение (ручное)	Удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд	4 секунды красный свет/ звук
Выключение (автоматич.)	В режиме ожидания в течение 5 минут/ Напряжение аккумулятора ниже 3В	

ФУНКЦИИ МУЗЫКИ		
Функция	Действие	Сигнал/Подсказки
Воспроизведение	нажмите кнопку [>]	синяя вспышка (10 секунд)
Пауза	нажмите кнопку [>]	синий свет
Предыдущий/ Следующий	Удерживайте «-»/«+» в течении 2 сек.	
Громкость вверх/вниз	Нажмите кнопку «-»/«+»	
Модель Эквалайзера Нормал/Рок/Поп/Классика	Нажмите кнопку питания	
Модель воспроизв-ия Все подряд/ Случайный/ Однажды	нажмите кнопку [>] в течении 2 сек.	Музыка прерывается около 0,5 сек.

- функция воспроизведение / пауза, предыдущий / следующий может быть отключена из-за различных настроек целевого программного обеспечения или устройства. пожалуйста, используйте гарнитуру под руководством целевого элемента.

Спецификация

Уровень водонепроницаемости	IPX8
USB интерфейс	USB 2.0 (высокоскоростной)
Батарея	Литиевая 220мАч
Время заряда батареи	2 часа
Время проигрывания музыки	9 часов
Память	8Гб
Формат файлов	FAT16, FAT32
Поддерживаемые форматы аудио	MP3, WMA
MP3 битрейт	32кб/с-192кб/с
Диапазон частот	50 Hz- 15 kHz

Хранение и техническое обслуживание

- Хранить устройство в прохладном и сухом месте.
- Рекомендуемый рабочий диапазон температур 0-45°. Более горячая/холодная/влажная среда может сильно сократить срок службы батареи и навредить общей производительности.
- Избегайте использования продукта во время грозы.
- Зарядите устройство перед использованием после длительного перерыва в использовании.
- При намокании протрите изделие сухой чистой тканью.
- Если оставшаяся вода/пот вокруг/внутри USB-порта, просто высушите ее мягкой тканью.
- Храните изделие вдали от острых углов, чтобы избежать повреждений.

Гарантия качества

1. Гарантия на данный продукт составляет 6 месяцев с момента продажи.
2. Любой человеческий фактор или форс-мажор, ставший причиной неисправности товара не будут включены в случаи бесплатной гарантии.
3. По любым вопросам качества, пожалуйста обращайтесь в наш интернет магазин, mail@aquafeel.ru или по бесплатной горячей линии 8-800-700-5293.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Место продажи:

ИП "Петров Дмитрий Алексеевич", 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, Улица Пролетарская, дом 12, оф 20, тел. 8 800 700 5293

Все обязательства продавца по обеспечению гарантийного обслуживания оборудования перечислены в настоящем гарантийном талоне.

Основные положения:

1. В течение гарантийного срока, покупатель вправе предъявить продавцу требования предусмотренные законом
2. Весь товар принимается продавцом для устранения недостатков, срок устранения которых может достигать 45 дней согласно ст.20 п.1 №234-ФЗ от 25.10.07 г.
3. При проведения ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения техники в ремонте, согласно ст. 20 п.3 "Закона о защите прав потребителей"
4. Оборудование принимается на гарантийный ремонт с точным указанием неисправностей, при наличии драйверов, упаковки, документации. Если в процессе тестирования указанные клиентом неисправности не подтверждаются, оборудование возвращается клиенту.
5. Гарантия не распространяется на товары, которые вышли из строя либо получили дефекты по причине:
 - Несоответствия между напряжением питания товара и поданным на него напряжением или применением их не по назначению;
 - Неосторожность использования, приведшего к нарушению целостности защитных покрытий, гарантийных пломб;
 - Внесение изменений в конструкцию изделия (товара), не предусмотренных заводом-изготовителем или ремонта не специалистами сервисного центра;
 - Эксплуатация в среде нарушающая требования;
 - Прямого или косвенного действия механических сил, химического, термического или физического воздействия, воздействия излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов, электрических разрядов или иных сред, токсических или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев когда воздействие прямо допускается Правилами эксплуатации или Руководством пользователя.

6. Гарантия распространяется только на товар, номер которых соответствует номерам, указанным в гарантийном талоне. Гарантия не распространяется на товары, имеющие нечитаемый штрих-код или серийный номер.

7. Продавец не отвечает за потерю или уничтожение программных продуктов, баз данных, другой информации которая произошла в результате выхода из строя товара или его частей.

8. Срок гарантии на продукт 6 месяцев с момента продажи.

9. На гарантийное обслуживание товар принимается только в полной комплектации с коробкой.

10. Вы можете отказаться от заказанного товара в любое время до его получения, а также после получения - в течение 7 дней.

11. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид (упаковка, пломбы, ярлыки), потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (кассовый и товарный чек).

12. Вы вправе обменять товар надлежащего качества, если товар не был в употреблении на аналогичный в течение 14 дней с момента получения заказа, не считая дня покупки, в случае, если товар не подошел Вам по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

13. Подробную информацию о порядке возврата товара надлежащего и ненадлежащего качества можно найти на официальном сайте www.aquafeel.ru или позвонив по бесплатной горячей линии 8-800-700-5293.

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Штамп магазина: _____

С условиями Гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил, претензий к товару не имею, с условиями гарантии ознакомлен:

Подпись покупателя: _____

